


この度は、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

本商品のカバーは、ファブリック仕様の場合カバーリングになっております。下記の内容をご確認いただき、カバーの脱着を行って下さい。


## △注意

- ・開梱される際は床面等をキズつけないように、製品より広めの布等の上で作業を行って下さい。

1




カバー裏側のマジックテープと下張り裏側のマジックテープを合わせ、固定していきます。まず、後脚の角を合わせてカバーをセットしマジックテープを留めます。



※下張りが見えてこないように、マジックテープを留めて下さい。




2



前脚の角を合わせながらサイドのマジックテープを留めます。引っ張りすぎない様に作業されると仕上がりがスムーズです。

3



角の隙間や、シワが気になる場合はカバー生地を引っ張らずに、手のひらで布を撫でるように馴染ませて下さい。

HIRASHIMA