

この度は、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございました。この組立説明書をよくお読みいただき、正しく組み立ててご使用下さい。また、この組立説明書は必要に応じていつでもご確認できるよう保管して下さい。

パーツリスト ※プラスドライバーをご用意ください


①天板 ×1	②棚板 ×1	③脚(前後) ×2	④脚(左右) ×2	⑤ボルト ×8	⑥ボルト ×8	⑦ボルト ×4	⑧スプリング ワッシャー ×4	⑨ワッシャー ×4	⑩六角レンチ (大) ×1	⑪六角レンチ (小) ×1
-----------	-----------	--------------	--------------	------------	------------	------------	-----------------------	--------------	---------------------	---------------------

### △注意

- ・パーツリストをご覧の上、各パーツを確認して下さい。組立図説ではパーツを番号で表記しますのでパーツリストを確認しながら組立を行って下さい。
- ・組立作業は必ず大人2人以上で行って下さい。
- ・開梱される際は床面等をキズつけないように、製品より広めの布等の上で作業を行って下さい。


1

①天板を裏に返し、下図のように③と④の脚を天板の穴に合わせて、⑤ボルトをプラスドライバーで締めて固定します。




2

⑥ボルトを下図の位置から差し込み、⑩六角レンチ(大)で締めて固定します。



3

③と④脚にあいた連結用穴に②棚板を固定します。右図のように脚の間に上から②を降ろし、支えた状態で金具⑦⑧⑨を図の順番で差し込み、⑪六角レンチ(小)で締めて固定します。表に返し、ぐらつきがなければ完成です。



HIRASHIMA